

■ 注意点：

(1) 本装置は周辺から振動の伝わらない平坦な場所に設置して下さい。

振動発生源の近くに設置されますと、捻回試験中、振動が原因で破断が早まる可能性が有ります。

(2) 本装置を使用して捻回破断試験を行う際、破断直後の切断面に素手で触れる事は行わないで下さい、切断直後の破断面は高温になります。

(3) 本装置御使用時に異音、異常振動等が発生した場合には弊社に御相談下さい。

■ メンテナンス：

本装置は定期消耗品は御座いませんが、下記箇所の点検を行って下さい。

(3ヶ月に1回)・線材つかみ部『コレット爪』『平爪』の摩耗。(摩耗が進むと細い線を掴んだ際、抜けが発生し易くなります。)

(適時)・引張側チャック機構部リニアガイドに潤滑剤を塗布して下さい。

■ 納期・納地：

納期；

納地；

■ 保障期間：

据付・試運転完了日であるより1年間の無償保証を致します。

但し、装置性能仕様外での運転による破損、誤った操作並びに故意による故障、不可抗力(天災・地震等)による故障につきましては無償保証の範囲外とさせていただきます。

■ 付属品：

- ・ 工具 (六角レンチ、ドライバー、ブラシ)、工具箱入り
- ・ 補修ペンキ (マニル R19-805) 1缶
- ・ 炭化水素系洗浄剤 1本
- ・ 潤滑剤 1本
- ・ 刻線ケガキ工具 (当て金、ケガキ針、ペイントマーカ) 1式